

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ **SANFIX**

ВНИМАНИЕ!

Ознакомьтесь с инструкцией по применению вашего оборудования на предмет возможности замены воды теплоносителем.

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ. Перед заливкой теплоносителя необходимо предварительно промыть систему и проверить на отсутствие течи. При обнаружении негерметичности слить жидкость, устранить протечки и вновь испытать.

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ. Рассчитайте необходимый для заполнения объём системы, сложив внутренние объёмы элементов отопления, котла и всех труб. Проверьте, чтобы объём расширительного бака составлял не менее 10 % от общего объёма заполнения системы. Залейте теплоноситель в систему через крышку котла или другое отверстие в соответствии с инструкцией к вашему оборудованию. Для улучшения циркуляции и снижения вязкости теплоносителя отрегулируйте мощность насоса, установив скорость близкую к максимальной.

Выполните остальные настройки в соответствии с инструкцией к вашему оборудованию.

При работе с теплоносителем обязательно используйте резиновые перчатки.

Не рекомендуется:

- Разбавлять обычной водой, это может привести к выпадению осадка, содержащего фенольные присадки.
- Использовать в иной хозяйственной деятельности.
- Смешивать данный теплоноситель с теплоносителями других производителей, т.к. это может привести к потере заявленных характеристик и свойств.

Разбавить деминерализованной водой:

Теплоноситель (концентрат) / Вода	Температура, °C
4/1	- 40
2/1	- 30
1/1	- 20